

## НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие предназначено для смешивания, регулирования температуры и объема вытекающей воды. Применяется на центральных и автономных системах горячего и холодного водоснабжения.

### Технические характеристики:

Минимальное давление воды в системе водоснабжения 0,5 бар  
Оптимальное давление воды в системе водоснабжения 1-5 бар  
Максимальное давление воды в системе водоснабжения 10 бар  
Различие давлений холодной и горячей воды ±10%

Для сохранения минимального коэффициента шума при полном давлении потока воды свыше 5 бар необходима установка редуктора.

Для нормальной работы смесителя при значительном различии давлений холодной и горячей воды рекомендуется установка понижающего редуктора.

Максимальная температура горячей воды для нормальной работы товара не должна превышать 80°C.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ (СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ).

1. Смеситель настенный	1 шт.
2. Эксцентрические переходники	2 шт.
3. Декоративные чашки (отражатели)	2 шт.
7. Излив	1 шт.
8. Паспорт-инструкция по монтажу и эксплуатации	1 шт.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Изготовитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные показатели изделия.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки, рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Для предотвращения засоров требуется установка фильтров очистки воды от механических примесей со степенью очистки не более 315 микрон.

### Установка смесителя с подключением к водопроводной сети осуществляется следующим образом:

1. Отключить систему водоснабжения.
2. Ввинтите эксцентрические переходники в выходы трубопроводов системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентрических переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя.
3. Установите на эксцентрические переходники декоративные чашки (отражатели) и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя.
4. Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором, во избежание засорения аэратора при пуске воды.
5. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку или герметизацию соединений.
7. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.
8. Присоедините лейку.

### ВНИМАНИЕ!

Во избежание нарушения защитно-декоративного хромового покрытия не допускаются механические повреждения смесителя и его чистка с применением агрессивных жидкостей или абразивных веществ. Для сохранения привлекательного блеска хромированных деталей, рекомендуется периодически протирать их тканью смоченной в мыльной воде или специальном растворе с последующей протиркой сухой мягкой тканью.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности	Причины	Способы устранения
После остановки воды течь из излива продолжается.	Изношены торцевые уплотнительные кольца или керамические пластины картриджа.	Замена торцевых уплотнительных колец картриджа; замена картриджа.
Течь между корпусом и рукояткой.	Изношены торцевые уплотнительные кольца картриджа или внешнее уплотнительное кольцо картриджа.	Замена торцевых уплотнительных колец картриджа; замена внешнего уплотнительного кольца картриджа; замена картриджа.
Течь между корпусом и изливом.	Изношено резиновое уплотнительное кольцо излива.	Замена резинового уплотнительного кольца излива.
Течь между аэратором и изливом	Изношено резиновое уплотнительное кольцо аэратора	Замена резинового уплотнительного кольца аэратора.
Слабая струя. Брызги и неровность струи.	Загрязнена рассекающая сетка аэратора.	Очистка внутренней сетки аэратора; замена аэратора.
Корпус смесителя вращается при поворотах излива или ручки.	Ослаблена прижимная монтажная гайка.	Подтянуть прижимную монтажную гайку.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок указан на упаковке или на сайте [www.zollen.ru](http://www.zollen.ru).

В случае использования в сфере общественного и промышленного применения гарантийный срок составляет 3 месяца.

Гарантия на комплектующие (картриджи, кран-буксы) составляет 3 года.

Гарантия на аксессуары к смесителю (гибкий шланг, душевая лейка, держатель для лейки) составляет 1 год.

В течение гарантийного срока на безвозмездной основе продавцом, изготовителем товара или уполномоченным изготовителем лицом (сервисным центром) устраняются производственные недостатки товара (заводские дефекты). В случае выявления в течение гарантийного срока вышеуказанных недостатков покупатель вправе обратиться в сервисный центр для устранения недостатков товара, предъявив кассовый (товарный) чек и гарантийный талон. В случае утраты перечисленных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.

Решение вопроса о целесообразности замены товара или осуществления его ремонта остается за сервисным центром. Заменяемые по гарантии детали (узлы) переходят в собственность сервисного центра.

### Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- неполная или не заводская комплектация изделия;
- несанкционированное изменение конструкции смесителя;
- неквалифицированный ремонт неуполномоченными лицами.

### Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные:

- механическими и химическими повреждениями, возникшими в процессе неправильной установки, эксплуатации, транспортировки или хранения;
- повреждениями, вызванными попаданием инородного тела в изделие по причине отсутствия фильтров грубой очистки воды;
- не зависящими от производителя причинами (перепады давления в водопроводной сети, стихийные бедствия, пожар, сильное загрязнение воды, коррозия водопровода и т.д.);
- ненадлежащим уходом за смесителем или использованием его не по назначению.

Гарантийный ремонт не предполагает действий по уходу, которые должны выполняться собственными силами (чистка аэратора, затяжка гаек, замена прокладок, как и других деталей с ограниченным сроком службы в смесителе, очистка от известкового налета и т.п.)

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате ненадлежащего ухода за изделием, повреждения, неправильной установки либо использования в условиях не соответствующих рекомендуемым.

Модель ..... Дата продажи .....

Фирма-продавец .....

Печать и подпись продавца .....

М.П.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен

ФИО и подпись покупателя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

СЕРВИС	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В СЕРВИС	ЗАКАЗ №	ПРОВЕДЕННЫЙ РЕМОНТ	ДАТА ПЕРЕДАЧИ	ПОДПИСЬ МАСТЕРА

Адреса и Телефоны Сервисных Центров  
на веб-сайте

[www.zollen.ru](http://www.zollen.ru)

и по телефону сервисной службы

+7 (495) 558-63-03

e-mail: [service@stot.ru](mailto:service@stot.ru)



## ПАСПОРТ

## СМЕСИТЕЛИ НАСТЕННЫЕ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ISO 9001  
ГОСТ 25809-96